

Energiespar-Tipp von Samuel

Der Heizkörper gluckt und wird nicht richtig warm obwohl der Thermostat voll aufgedreht ist? Dann enthält er Luft statt randvoll mit Wasser gefüllt zu sein. Das heiße Wasser kann nicht zirkulieren und Wärme in die Wohnräume abgeben. Jede Luftblase bedeutet Energie-Verlust.

Darum:

Heizkörper entlüften

So geht's:

- > Thermostat vor dem Entlüften aufdrehen.
- > Umwälzpumpe abstellen.
- > Gefäß unter Entlüftungsventil halten.
- > Lüftungsventil aufdrehen.
- > Luft komplett entweichen lassen bis Wasser austritt.
- > Entlüftungsventil zudreuen.
- > Wieder normal heizen.
- > Strömen weder Luft noch Wasser aus, ist der Druck zu gering: Heizwasser nachfüllen.
- > Wurde sehr viel Luft abgelassen: Wasser in der Heizanlage kontrollieren und nachfüllen.
- > Im Mehrfamilienhaus den Hauswart informieren.

